## **Einstellanleitung Ideal**



Stufenlose Höhenverstellung: Ziernippel entfernen und mit einem Imbusschlüssel SW 3, die gewünschte Höhenregulierung vornehmen. Eine Umdrehung = 1 mm Veränderung Maximale Veränderung = 7 mm

Stufenlose Horizomtal-Verstellung: Zierstopfen entfernen und mit einem Imbusschlüssel SW 5, ohne die Befestigungsschrauben zu lösen, die gewünschte Einstellung vornehmen. Eine Umdrehung = 1 mm, Maximale Veränderung = 8 mm



Stufenlose Dichtungs-Andruck-Regulierung: Bei geöffneter Tür mit einem Imbusschlüssel SW 4 den Andruck verringern (-) oder erhöhen (+). Der Andruck lässt sich bis zu 5 mm verändern.